



Sistema de pesagem contínuo



Sistema de pesagem contínuo AEX/CPC



Segurança, garantia e fiabilidade nos equipamentos de extinção

O Sistema de pesagem contínuo AEX/CPC da Aguilera Extinción é o primeiro equipamento digital existente no mercado. Este equipamento desenvolvido pelo Departamento de I+D da nossa empresa mãe (Aguilera Electrónica), está baseado na tecnologia de célula de carga extensiométrica de tracção e circuito electrónico, com microprocessador e display. O display de quatro caracteres marca-nos o peso da garrafa (tara+carga). Mediante alarmes acústicos e luminosos permite detectar:

- Perda de peso
- Avarias do equipamento.
- Sinais de outro equipamento de controle de pesagem ligado a ele.

A sua simples instalação, fácil gestão e reduzidos custos de manutenção, convertem-no no complemento perfeito para garantir um adequado funcionamento dos equipamentos de extinção mediante o emprego agentes gasosos.

Led de carga correcta:
Permanece aceso quando o peso da garrafa está correcto.


Led de carga incorrecta
acende-se em caso de alarme, quando o peso da garrafa é inferior ao peso de alarme programado.

Display:
Indica o peso real da garrafa em Kilogramas (o último dígito é decimal). Também marca as funções e os valores de estas quando se programa o equipamento. No caso em que a pesagem continua esta ligada a um equipamento remoto e o alarme dispara, o display permanece intermitente. t.

Teclas de selecção:
Seleccionam os valores a introduzir nas funções.

Zumbador:
A sirene de alarme liga-se automaticamente quando o peso da garrafa é inferior ao peso programado.

Tecla de Menu:
Selecciona las funciones



principais vantagens

fácil de instalar

A simples instalação do equipamento necessita de um tempo mínimo. Realiza-se sujeitando os dois extremos da vareta rosçada a um arco de suspensão e ao suporte de sujeição das garrafas, finalmente regula-se a altura das garrafas girando um tensor.

versatilidade

o mesmo equipamento, sem necessidade de modificações, cobre todas as possibilidades de instalação, tanto em garrafas autónomas como nas baterias (é possível ligar entre si, independentemente do tipo de garrafas, ordem ou peso).

connection à des installations déjà existentes

L'installation facile et l'adaptabilité permettent de monter ces équipements sur des batteries où des bouteilles autonomes déjà installées. Ainsi, les anciennes installations multiplient leur rentabilité et réduit radicalement les coûts d'entretien. Augmentant d'autre part, le contrôle et la sécurité.

fácil de programar

Uma das vantagens mais valorizadas pelos instaladores é a facilidade com que se programam os nossos equipamentos de pesagem contínua. Utilizando unicamente três teclas activam-se todas as funções em minutos. Uma vez programado permite conhecer em todo o momento o peso das garrafas e detectar qualquer diminuição de uma forma imediata graças aos alarmes sonoros e luminosos. Também avisa qualquer irregularidade que se produza por desconexão de algum equipamento, falta de alimentação ou deficiências que se detectem no próprio equipamento (mecanismo de pesagem).



mínima manutenção máximo rendimento

Ao não requerer nenhuma manutenção especial, a sua instalação supõe uma grande poupança de custos e tempo. Os equipamentos de pesagem contínua da Aguilera Extinção só necessitam de uma recalibração a cada 10 anos, coincidindo a periodicidade que exige o Regulamento de aparelhos a pressão (AP7) para as provas hidráulicas. De este modo evita-se desmontar os acessórios da garrafas periodicamente para comprovar o seu estado de carga.

1

 Primir a tecla « MENU »

2

Introduzir usando as teclas de flecha A chave 8191



(chave de segurança programada de origem de fábrica) para aceder ao programação.

8191

3

 Primir a tecla « MENU »

4

Ajustar o nível de alarme usando as teclas de flecha



Nível de alarme = Peso total da garrafa + Peso da carga - 5% do peso da carga.

No número a introduzir deve constar de 3 números inteiros e 1 decimal.

exemplo: Para uma garrafa com um peso de 100 kg. e uma carga de agente extintor de 50 kg, o nível de alarme seria: $100 + 50 - 2.5 = 147.5$.

147.5

5

 Primir a tecla « MENU » duas vezes

6

Seleccionar a opção de som utilizando as teclas de flecha. Escolhendo se deseja som de alarme.



7

 Primir a tecla « MENU » duas vezes


8

Mudar o número da chave usando utilizando as teclas de flecha.



9

 Primir a tecla « MENU »



SEDE CENTRAL

C/ Julián Camarillo, 26 - 2ª planta - 28037 MADRID • Tel: 91 754 55 11 - Fax: 91 754 50 98

FACTORÍA DE TRATAMIENTO DE GASES

Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana - 28022 MADRID • Tel: 91 312 16 56 - Fax: 91 329 58 20

DELEGACIÓN NOROESTE

C/ José Luis Bugallal Marchesi Nº 9, 1º B - 15008 A CORUÑA • Tel: 98 114 02 42 - Fax: 98 114 24 62

DELEGACIÓN NORESTE

C/ Rafael de Casanovas, 7 y 9 - SANT ADRIA DEL BESOS - 08930 BARCELONA

• Tel: 93 381 08 04 - Fax: 93 381 07 58

DELEGACIÓN ESTE

Avda. Cortes Valencianas 39, 1ª Planta. Oficina 25, Edificio Géminis Center - 46015 VALENCIA

• Tel: 96 119 96 06 - Fax: 96 119 96 01

DELEGACIÓN SUR

C/ Industria, 5 - Edificio Metropol 3, 3ª Planta, Mod. 17. P.I.S.A. 41927 Mairena del Aljarafe - SEVILLA

• Tel: 95 465 65 88* - Fax: 95 465 71 71

DELEGACIÓN CANARIAS

C/ San Paolo, 17 - Pol. Ind, El Sebadal - 35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

• Tel: 928 24 45 80 - Fax: 928 24 65 72